

Korrekt indstilling af kniv i knivholder

Denne guide illustrerer hvordan du skifter og monterer en ny kniv i din knivholder.

Guiden kan anvendes til alle typer knivholdere, da princippet er det samme.

På billedet nedenfor ses en kniv der er monteret korrekt i en knivholder, som ved modtagelsen af din nye plotter:



Knivholderen skilles ad ved at skrue den nederste del af (mod uret), indtil den sidder løs og kan trækkes af.



Når kniven er trukket ud af knivholderen kan den skiftes ved at sætte en ny kniv i, og beskyttelseshætten genmonteres.



Korrekt montering af den nye kniv ses på billedet herunder, hvor hele knivbladets længde er synligt (ca. 0,5mm ude af beskytteren).



Herefter sættes kniven i plotteren igen så den svæver ca. 1 mm over folien. Du er nu igen klar til at plotte.