

## Korrekt innstilling av kniven i knivholderen

Denne veiledningen illustrerer hvordan du bytter ut og monterer en ny kniv i knivholderen.

Veilederen kan brukes til alle typer knivholdere, da prinsippet er det samme.

Bildet under viser en kniv som er riktig montert i en knivholder, som når du mottar din nye plotter:



Demonter knivholderen ved å skru av den nedre delen (mot klokken) til den er løs og kan trekkes av.



Når kniven er trukket ut av knivholderen, kan den skiftes ut ved å sette inn en ny kniv og sette på beskyttelseheten igjen.



Riktig montering av den nye kniven er vist på bildet under, hvor hele lengden av knivbladet er synlig (ca. 0,5 mm ut av beskytteren).



Sett deretter kniven i plotteren igjen slik at den flyter ca. 1 mm over folien. Du er nå klar til å plote igjen.