SKILTEPRODUKTION

Guide efter installation af WinPCSign 2018 Basic og Pro

For at komme i gang med at installere din plotter er det vigtigt at vide om den tilsluttet via en Seriel-kabelforbindelse (det grå kabel som følger med computeren) eller om den er forbundet via USB-til-Seriel-adapter. En USB adapter kræver driver som kan installeres med den lille medfølgende CD og derefter følges guiden herunder.

USB DRIVERS TIL ADAPTER KØBT HOS OS KAN DOWNLOADES HER: https://www.datamarked.dk/download/126725/usb_seriel_driver_(1).zip

Hvis du har tilsluttet plotteren via Seriel-kabel uden USB-adapter skal du gå ind i enhedshåndteringen ved at søge i søgefunktionen på **ENHEDSHÅNDTERING**.

Alle Apps Dokumenter Web	Mere 🔻	<i>₽</i> ···
Bedste match		
Enhedshåndtering Kontrolpanel	>	
Indstillinger		Enhedshåndtering
🖻 Deltag kun i MDM	>	Kontrolpanel
🖻 Adgang til arbejde eller skole	>	
Søg på internettet		🖵 Åbn
ENHEDSHÅNDTERING - Se webresultater	>	
𝒫 enhedshåndtering windows 10	>	
$ {\cal P} $ enhedshåndtering driver	>	
	>	

Derefter skal du under **PORTE (Com og LPT)**.

Se hvilken **COM** port din plotter er på, ligesom på billedet her hvor den er på **COM4**.

📇 Enhedshåndtering	-	×
Filer Handling Vis Hjælp		
		~
> 🗃 Batterier		
> 🙀 Billedenheder		
> 🗑 Biometriske enheder		
> 🚯 Bluetooth		
> 🙀 Brugerstyrede inputenheder		
> 💻 Computer		
> 👝 Diskdrev		
> 🔐 Dvd/cd-rom-drev		
> 🔝 Hukommelsesteknologienheder		
> 📷 IDE ATA/ATAPI-controllere		
> 🖲 Kameraer		
> 🆢 Lagerenhedscontrollere		
> 👖 Lyd-, video- og spil-controllere		
> 🖬 Lydoutput og -input		
> 🕼 Mus og andre pegeredskaber		
> 🖶 Netværkskort		
> Alekarovk initiastro dure Devices		
🗸 🗒 Porte (COM og LPT)		
USB Serial Port (COM4)		
> Estimate		
> Processorer		
> 🔚 Sensorer		
> P Sikkerhedsenheder		
> Skærme		
Skærmkort		~

Derefter skal vi inde i **WinPCSign** tilgå plotteren på den COM port vi lige har fået oplyst, (i eksemplet her COM4). Det gøres ved at starte WinPCSign og vælge **SETTING** i topmenuen og derefter vælge underpunktet **PLOTTER CODES**.

WinPCSIGN - [WinPCS1]	
☐ File Edit View Draw Text Tools Bitmap Shape	Setting Window Help
D 📽 🔐 🕹 🖻 🖀 💆 🔏 📭 🗄	Brush / Pen
20 10 N D D D D D D D D D D D D D	Setup
	 Powerful computer ON/OFF Fill selected elements Ignore brush color Reset Toolbar

Derefter skal du trykke på << Add / Remove plotter >>:



Her skal du finde din plotter (i eksemplet her en Redsail RS720C) og trykke Add og derefter OK:

Setup plotte Add/Remove active plotter	×
REDSAIL LP RS450C/15 ^ REDSAIL LP RS720C/24 REDSAIL LP RS800C/30 REDSAIL LP RS800C/30 REDSAIL RS1120C/40 REDSAIL RS1360C/48 REDSAIL RS1360C/12 Port : LPT2 REDSAIL RS720C/24 REDSAIL RS1360C/12 REDSAIL RS360C/12 REDSAIL RS720C/24 REDSAIL RS720C/24 REDSAIL RS720C/24 REFINE CC 1350	
Detect p OK Cancel	

Efterfølgende vælger du **Port** og sætter den til den port du fandt i enhedshåndteringen (i eksemplet her var det COM4).

		Parameters
REDSAIL RS720C/2	4	Communication Commands
<< Add /	Remove Plotter >>	Velocity Hardware
Port :	Baud Rate :	Accept/Save
COM1 ~	9600 -	Help
COM2 COM3 COM4	Add new driver	Cancel
COM5 COM6 ~		

Genstart din plotter ved at slukke og tænde den og du er nu klar til at plotte.