


Hvis elektromagneten stopper med at virke

Efter flere års brug med rystelser i forbindelse med åbne og lukke mekanismen, kan polerne på strømforsyningen til elektromagneten rive sig løs.


Det kan heldigvis nemt fikses, med 6 nye (lette) lodninger. I denne korte guide, viser vi hvordan du gør det.

Først til placeringen af strømforsyningen:

Strømforsyningen er altid placeret i bundens venstre side når bagpladen er taget af. Den har 6 stik fastgjort til sig, og er fastmonteret med 2 bolte.



Når den er taget ud og den sorte bagplade er fjernet med 4 stjerneskruer, kommer du til lodningerne. Dem kan du se på billedet herunder, som er et før og efter billede af de 6 ben der skal genlodes.



Derefter er det blot at skrue den i maskinen igen, sætte stikkende på og så skulle elektromagneten være tilbage i god stand.

Skulle der opstå problemer er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 7070 2225.