

Kalibrering af skva1015

- 1) Tænd varmpresseren og lad den varme op.
- 2) Mens varmpressen er åben tryk og hold på OK knappen



- 3) Når du ser dette billede kalibrer du varmpressen ved at trykke på pil op og ned, alt efter om der er tale om at enheden bliver for varm eller er for kold. Du kan nede i hjørnet se den nye temperatur efter den ønskede kalibrering. (se billederne herunder som demonstrer kalibrering.)



- 4) Efter kalibrering tryk og hold OK knappen igen for at komme tilbage til den normale brug af varmpresseren