

Smøring av kulelager i knivholder.

Demonter knivholderen ved å skru av den nedre delen (mot klokken) til den er løs og kan trekkes av.



Når sikkerhetshetten er fjernet, kan kniven trekkes ut av holderen, som vist på bildet under.



Drypp så en dråpe syrefri olje inn i hullet hvor kniven nettopp er fjernet fra.

Deretter setter du inn kniven igjen og snur den manuelt rundt 4-5 ganger for å smøre kulelagrene slik at de kan rotere fritt igjen.

