

Opsmøring af kuglelejer i knivholder.

Knivholderen skilles ad ved at skrue den nederste del af (mod uret) indtil den sidder løs og kan trækkes af.



Når sikkerhedshætten er fjernet kan kniven trækkes ud af holderen, som set på billedet herunder.



Herefter drypper du en dråbe syrefri olie ned i hullet, hvor kniven lige er fjernet fra.

Efterfølgende sættes kniven i igen og drejes manuelt rundt en 4-5 gange for at smøre kuglelejerne, så de igen kan dreje frit.



Skulle der opstå problemer er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 7070 2225.

